

**СИГНАЛЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ**

Наименование сигнала	АТПУ-IT (стандартное исполнение)		АТПУ-IT-ДУ (с моторприводом)		Категории сигналов по каналу связи ModBus			
	Сухой контакт	По каналу связи ModBus	Сухой контакт	По каналу связи ModBus	Теле- изме- рение (ТИ)	Телесигнализация (ТС)		Телеуправ- ление (ТУ)
						Инфор- мацион- ный (ИС)	Аварий- ный (АС)	
Напряжение*, В, постоянное		+		+	●			
Ток*, А, переменный		+		+	●			
"Включить" тиристорный блок	+	+	+	+				●
"Выключить" тиристорный блок	+	+	+	+				●
"Включить QF1" вводной автоматический выключатель				+				●
"Выключить QF1" вводной автоматический выключатель				+				●
Тиристорный блок "Включен"	+	+	+	+		●		
Тиристорный блок "Выключен"		+	+	+		●		
Вводной автоматический выключатель "QF1 Включен"			+	+		●		
Разъединитель "QS Включен"			+	+		●		
"Авария"	+	+	+	+			●	
"МТЗ"		+	+	+			●	
"МТЗ-П QF1"			+	+			●	
"Перегрузка"		+	+	+			●	
"Готовность"	+	+	+	+		●		
"Местный-Дистанционный"	+	+	+	+		●		

\* Дополнительная опция АТПУ IT