

## Шкафы автоматического включения резерва ABP-2x20A...2x1600A

## СИГНАЛЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Наименование сигнала	Дистанционное управление и контроль		Категории сигналов по каналу связи ModBus			
	Сухой контакт	По каналу связи ModBus	Теле- изме- рение (ТИ)	Телесигнализация (TC)		Телеуправ-
				Инфор- мацион- ный (ИС)	Аварий- ный (AC)	ление (ТУ)
QF1 "Включить"		+				•
QF1 "Отключить"		+				•
QF2 "Включить"		+				•
QF2 "Отключить"		+				•
QF3 "Включить"		+				•
QF3 "Отключить"		+				•
Режим управления "АВР"		+		•		
Режим управления "Местный"		+		•		
Режим управления "RS-485"		+		•		
QF1 "MT3"		+			•	
QF2 "MT3"		+			•	
QF3 "MT3"		+			•	
QF1 "Включен"		+		•		
QF1 "Отключен"		+		•		
QF2 "Включен"		+		•		
QF2 "Отключен"		+		•	-	
QF3 "Включен"		+		•		
QF3 "Отключен"		+		•		

E-mail: shela@shela71.ru www.shela71.ru