

**СИГНАЛЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ**

Наименование сигнала	Дистанционное управление и контроль		Категории сигналов по каналу связи ModBus			
	Сухой контакт	По каналу связи ModBus	Телеизмерение (ТИ)	Телесигнализация (ТС)		Телеуправление (ТУ)
				Информационный (ИС)	Аварийный (АС)	
Дистанционное включение выключателя	+	+		●		●
Дистанционное отключение выключателя	+	+		●		●
Местное включение выключателя	+	+		●		
Местное отключение выключателя	+	+		●		
Защита МТЗ-1 (отсечка)	+	+			●	
Защита МТЗ-2		+			●	
Защита ОЗЗ	+	+			●	
Защита "Минимальное напряжение"		+			●	
Аварийное отключение	+	+			●	
Выключатель "Готов к включению"	+	+		●		
Выключатель "Не готов к включению"		+		●		
Неисправность цепей РЗА		+			●	
"Местное/Дистанционное" управление	+	+		●		
Выключатель "Включен" РПВ		+		●		
Выключатель "Отключен" РПО		+		●		
Фазный ток (I1, I2, I3) технический учет		+	●			
Фазное напряжение (U1, U2, U3) технический учет		+	●			
Линейное напряжение (U1, U2, U3) технический учет		+	●			
Мощность полная (S) технический учет		+	●			
Неразрушающий контроль изоляции (неисправность)		+		●		
Неразрушающий контроль изоляции (авария)		+			●	
Предпусковой контроль изоляции		+		●		
Тележка QS1 "Вкачена"	+					
Тележка QS1 "Выкачена"	+					
Заземлитель QG1 "Включен"	+					
Заземлитель QG1 "Отключен"	+					